

Brug af Telepass

i DK og internationalt

Ved kørsel i DK

1. Installér din Telepass-boks
2. Kontrollér korrekt registreringsnummer og korrekt vægt (langt de fleste skal stå til > 18 tons)
3. Den er nu klar til brug.

Ved kørsel internationalt

Ved kørsel internationalt skal du i nogle lande tage højde for antal aksler.

Overvej alle køretøjs-, anhænger- eller sættevognsaksler, inklusive den dobbelte tandemaksel og løftbare aksler. Kontrollér, at antallet af aksler er indstillet på enheden og ændr det, om nødvendigt.

Gennemgå indstillingen, hver gang en trailer kobles på eller fra.

Indstil akslerne

Køretøjet skal holde stille med tænding på, før du ændrer på antal aksler.

1. Tryk på menu ☰/✓
2. Brug piltaster ▲▼ til der står "aksler" i displayet – tryk OK ☰/✓
3. Juster til korrekt akselantal med piletaster ▲▼ – tryk OK ☰/✓

Hvis Telepass skal opdateres med soft reset,

følg nedenstående vejledning:

1. Sluk for lastbilens motor, og tag strømkablet fra dit Telepass
2. Vent på, at Telepass lukker ned, hvilket sker efter ca. 2 minutter
3. Vent yderligere 10-15 minutter efter frakobling af strømmen
4. Start nu lastbilens motor, og sæt strømkablet i Telepass igen
5. Vent et par minutter og sæt derefter lastbilen i bevægelse. Telepass får igen signal og opdaterer oplysningerne og konfigurationerne. (Hvis lastbilen ikke er i bevægelse, er enheden i standbytilstand, og enheden kan ikke opdateres).

Er der problemer med dit Telepass **kontakt ITD på tlf. +45 74 67 12 33.**