

Udlæsning af data via DAKO-nøgle

- HUSK tænding på bilen.
- Indsæt DAKO-nøglen i download-stikket i den digitale Tachograf.

Fører kortets data (husk at fører kortets data skal udlæses mindst hver 21. dag)

- Indsæt fører kort i slot 1 og virksomhedskort i slot 2.
- **Tryk på tast 2 på nøglen** – udlæsning går i gang.
- Når samtlige dioder lyser, kan nøglen tages ud.

Hvis alle dioder blinker, er der sket en fejl.

Bilens data for de sidste 3 måneder (husk at bilens data skal udlæses mindst hver 60. dag)

- Indsæt virksomhedskort i slot 2.
- **Tryk på tast 1 på nøglen** – udlæsning går i gang.
- Når samtlige dioder lyser, kan nøglen tages ud.

Hvis alle dioder blinker, er der sket en fejl.

Bilens data (total download)

- Indsæt virksomhedskort i slot 2.
- **Tryk på tast 4 på nøglen** og vent til alle dioder slukkes eller lyser.
- **Tryk på tast 3 og 4 på nøglen samtidigt.**
- **Tryk ca. 5 sekunder på tast 4 på nøglen** indtil alle dioder slukkes – umiddelbart derefter begynder dioderne at blinke enkeltvis.
- Når samtlige dioder lyser, kan nøglen tages ud.

Hvis alle dioder blinker, er der sket en fejl.

God fornøjelse.